

SDM630M-DI

Analizzatore di rete su guida DIN per sistemi elettrici monofase e trifase



- Misure kWh Kvarh, KW, Kvar, KVA, P,
- F, PF, Hz, dmd, V, A, ecc.
- Misura bidirezionale IMP & EXP
- RS485 Modbus
- Ingressi DI
- Montaggio su guida Din 35 mm
- Precisione migliore della Classe 1 / B

Manuale utente V1.0

Introduzione

L'SDM630M-DI misura e visualizza le caratteristiche delle alimentazioni monofase a due fili (1p2w), monofase a tre fili (1p3w), trifase a tre fili (3p3w) e trifase a quattro fili (3p4w), tra cui tensione, frequenza, corrente, potenza, energia attiva e reattiva, importata o esportata. L'energia viene misurata in termini di kWh, kVArh. La corrente di massima richiesta può essere misurata su periodi preimpostati fino a 60 minuti. Per misurare l'energia, l'unità richiede ingressi di tensione e corrente oltre all'alimentazione necessaria per il prodotto.

SDM630M-DI supporta una connessione diretta di max. 100A, risparmiando i costi ed evitando la necessità di collegare TA esterni, per un funzionamento semplice ed economico. Le interfacce integrate forniscono ingressi DI e uscite RS485 Modbus. La configurazione è protetta da password.

Avvertenze



- Durante il normale funzionamento, su alcuni dei terminali di questa unità possono essere presenti tensioni pericolose. L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato e adeguatamente formato, nel rispetto delle normative locali. Assicurarsi che tutte le alimentazioni siano prive di tensione prima di tentare il collegamento o altre procedure.
- I terminali non devono essere accessibili all'utente dopo l'installazione e le disposizioni per l'installazione esterna devono essere sufficienti a prevenire i pericoli in condizioni di guasto.
- Questa unità non è destinata a funzionare come parte di un sistema che fornisce l'unico mezzo di protezione contro i guasti - la buona pratica ingegneristica impone che qualsiasi funzione critica sia protetta da almeno due mezzi indipendenti e diversi.
- Se questa apparecchiatura viene utilizzata in modo diverso da quello specificato dal produttore, la protezione fornita dall'apparecchiatura può essere compromessa.

Caratteristiche

L'unità può misurare e visualizzare:

- Tensione di linea e THD% (distorsione armonica totale) di tutte le fasi
- Frequenza di linea
- Correnti, richieste di corrente e THD% di corrente di tutte le fasi
- Potenza, richiesta di potenza massima e fattore di potenza
- Energia attiva importata ed esportata
- Energia reattiva importata ed esportata

L'unità dispone di schermate di impostazione protette da password per:

- Modifica della password
- Selezione del sistema di alimentazione 1p2w, 3p3w, 3p4w
- Tempo di intervallo della domanda (DIT)
- Reset delle misure di domanda
- Impostazione del tempo di flitraggio DI

RS485 Seriale–Modbus RTU

Questa unità utilizza una porta seriale RS485 con protocollo Modbus RTU per fornire un mezzo di monitoraggio e controllo a distanza dell'unità.

Per l'impostazione della porta RS485 sono disponibili schermate di configurazione.

Schermate di avvio

1	$\&$ 器 \bigotimes MkWh MD ∑ L1-2 ↓ VI%THD Imp Exp N ↓ ↓ MkVArh Max Min L2-3 ↓ ↓ ↓ MkVArh L3-1 ↓ ↓ \bigotimes \bigotimes \bigotimes DO \bigotimes \bigotimes DO \bigotimes \bigotimes	La prima schermata accende tutti i le icone del display e può essere utilizzata come controllo del display.
2	50FE 1.302 2019	La seconda schermata indica il firmware installato nell'unità e il suo numero di versione. *Il numero di versione (1.302.2019) è solo un riferimento. Il numero di SW effettivo cambia in base ai requisiti del prodotto. * Seguirà un codice software, indicato come CX-XXXX.

Eastrun

3		INSE EESE PRSS	L'interfaccia esegue un autotest e indica il risultato se il test è superato.
4	Σ		Dopo un breve ritardo, lo schermo visualizzerà le misure di energia attive.

Misure

I pulsanti funzionano come segue:

1		Seleziona le schermate di visualizzazione della tensione e della corrente In modalità Set-up, è il pulsante "Sinistra" o "Indietro".
2	M A	Seleziona le schermate di visualizzazione della frequenza e del fattore di potenza In modalità di impostazione, è il pulsante "Su".
3	P V	Selezionare le schermate di visualizzazione della potenza In modalità Set-up, questo è il pulsante "Giù".
4	E 📥	Selezionare le schermate di visualizzazione dell'energia In modalità Set-up, questo è il pulsante "Invio" o "Destra".



1-2	L1-2 U U U U U U U U U U U U U U U U U U U	Tensioni fase-fase
2	L1 A L2 A L3 $D O O$	Corrente su ogni fase
3	L1 V %THD L2 L3 DI O O	Tensione fase-neutro THD% (3p4w)
4	L1 1%THD L2 1%THD L3 DI O O	THD% corrente di ciascuna fase

Frequenza, fattore di potenza e domanda



2	L1 $I \square \square \square$ $I \square$	Fattore di potenza di ciascuna fase
3	MD L1 11111 A L2 11111 A L3 DI O O	Richiesta di corrente massima per ciascuna fase
4		Massima richiesta di potenza

Ogni tap successive del pulsante seleziona un nuovo intervallo: 1 Potenza attiva istantanea in kW kW].000 L1 nnnL 2 пппп L 3 di O O 2 Potenza reattiva istantanea in kVAr ппг L1 kVAr ז רו ר L 2 L 3 di O O

Eastrun

3	L1 L2 L3		kVA	Volt-ampere istantanee in KVA
4	Σ		kW kVAr kVA	Totale kW, kVAr, kVA
Misur Ogni ta	e dell'energia p successive de	el pulsante	seleziona	un nuovo intervallo:
1	Σ		kWh	Energia attiva totale in kWh
2	Σ		kVArh	Energia reattiva totale in kVArh
3	Imp		kWh	Energia attiva importata in kWh

4	Exp	₩h	Energia attiva esportata in kWh
5	Imp	kVArh	Energia reattiva importata in kVArh
6	Exp	KVArh	Energia reattiva esportata in kVArh
7			DI 1 conteggio
8			DI 2 conteggio

Configurazione

Per entrare nella modalità di configurazione, tenere premuto il pulsante comparirà la password.

per 3 secondi, dopodiché

L'impostazione è protetta da password, pertanto è necessario inserire la password corretta (default '1000') prima di procedere. Se viene immessa una password errata, il display visualizza: PASS Err



PRSS
ЕГГ
Per uscire dalla modalità di configurazione premere ripetutamente il pulsante U/I schermata delle misure comparirà.
Impostazione dei metodi di immissione
Alcune voci di menu, come la password, richiedono l'immissione di un numero a quattro cifre, mentre altre, come il sistema di alimentazione, richiedono la selezione di una serie di opzioni di menu.
Selezione del menu impostazioni
1) Usa i pulsanti e P per selezionare la corretta voce dal menù. La selezione non passa dalla parte inferiore a quella superiore dell'elenco.
 2) Premi per confermare la tua selezione. 3) Se una voce lampeggia, è possibile regolarla con i tasti e e e. In caso contrario, potrebbe esserci un altro livello.
4) Dopo aver selezionato un'opzione del livello corrente, premere per confermare la selezione.
5) Dopo aver completato l'impostazione di un parametro, premere VI_{ISO} per tornare a un livello di menu superiore. Sarà possibile utilizzare i tasti M e P per ulteriori selezioni di menu.
6) Al termine di tutte le impostazioni, premere ripetutamente fino a visualizzare la schermata di misurazione.

Procedura di inserimento dei numeri

Durante la configurazione dell'unità, alcune schermate richiedono l'inserimento di un numero. In particolare, quando si accede alla sezione di impostazione, è necessario inserire una password. Le cifre vengono impostate singolarmente da sinistra a destra. La procedura è la seguente:

1) La cifra corrente da impostare lampeggia e viene impostata con i tasti





2) Premi E per confermare l'impostazione di ciascuna cifra.

3) Dopo l'impostazione, premere

per uscire dalla routine di impostazione.

Comunicazione

È presente una porta RS485 utilizzabile per la comunicazione Modbus RTU. I parametri Modbus RTU possono essere selezionati e impostati dal pannello frontale.

Indirizzo RS485



(l'intervallo va da 001 a 247, valore predefinito: 001)





Velocità di trasmissione

1	586 6807 9.6 *	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti e e per selezionare l'opzione Velocità di trasmissione. Predefinita: 9,6K
2-1	582 6807 <mark>9.6</mark> *	Premere per accedere alla routine di selezione. L'impostazione corrente lampeggia.
2-2	582 6803 38.4 *	Utilizzare i pulsanti $M e P$ per scegliere la velocità di trasmissione 2,4k. 4,8k, 9,6k, 19,2k, 38,4k Premere per confermare l'impostazione.
Al term	nine della procedura di inserimento, premere	U/I per tornare al menu di impostazione precedente.
Parità	à	
1	5EE PRPI NONE	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti e e per selezionare l'opzione Parità. Predefinita: Nessuna
2-1	SEE PRPI NONE	Premere per accedere alla routine di selezione. L'impostazione corrente lampeggia.

Eastrun

2-2	582 2871 84280	Usare i pulsanti (PARI / DISPARI / NESSUNA) Premere per confermare l'impostazione
Al term	nine della procedura di inserimento, premere	U/I sc per tornare al menu di impostazione precedente.

Bit di arresto

1	588 580P 1	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti e per selezionare l'opzione Bit di stop. Predefinito: 1	
2-1	SEE SEOP	Premere per accedere alla routine di selezione. L'impostazione corrente lampeggia.	
2-2	588 580P 2	Utilizzare i pulsanti e proper scegliere il bit di stop (2 o 1). Premere per confermare l'impostazione	
Al termine della procedura di inserimento, premere U/I sc per tornare al menu di impostazione precedente.			

N.B: Il bit di arresto può essere modificato a 2 solo quando la parità è NESSUNA.

DIT Tempo di integrazione della domanda

Imposta il periodo in minuti in cui le letture di corrente e potenza vengono integrate per la misurazione della domanda massima. Le opzioni sono: 0, 5, 8, 10, 15, 20, 30, 60 minuti.

1	58E d 1E 60	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti e P per selezionare l'opzione DIT.
2-1	582 372 <mark>60</mark>	Premere per accedere alla routine di selezione. L'intervallo di tempo corrente lampeggia.
2-2	566 57 57 50	Con i pulsanti e e selezionare il tempo desiderato.
2-3	58E d 1E 20	Premere Premere la selezione.
Al term	ine della procedura di inserimento, premere	U/I per tornare al menu di impostazione precedente.

Allestimento retroilluminato

1La durata della retroilluminazione è impostabile.
Il tempo di durata predefinito è di 60 minuti.
Ad esempio, se è impostato su 10, la retroilluminazione si
spegnerà dopo 10 minuti dall'ultima operazione sul
misuratore.

2	588 [p <mark>60</mark>	Premere per accedere alla routine di selezione. L'intervallo di tempo corrente lampeggia Opzioni: 0,10,30,60,120 minuti (0 significa sempre acceso)
3	5EE L P 10	Utilizzare I pulsanti I'intervallo di tempo. Premere Premere l'impostazione
Al termine della procedura di inserimento, premere U/I 🔊 per tornare al menu di impostazione precedente.		

Sistema di alimentazione

Utilizzare questa sezione per impostare il tipo di impianto elettrico.

1	545 304	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti e per selezionare l'opzione Sistema.
2-1	545 3P4	Premere per accedere alla routine di selezione. La selezione attuale lampeggia
2-2	545 1P2	Con i pulsanti M e P selezionare l'opzione di sistema desiderata: 1P2(W), 3P3(W) ,3P4(W) *Se si richiede 1P3W, mantenere l'impostazione SYS come 3P4 e collegare il misuratore con i terminali L1, L2 e N.

2-3	545 1P2	Premere Premere la selezione.
Al termi	ine della procedura di inserimento, premere	$U/I_{\rm ESC}$ per tornare al menu di impostazione precedente.

CLR

Il misuratore dispone di una funzione per azzerare il valore di richiesta massima di corrente/potenza e i conteggi DI.

1	Γ∟Γ	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti P per selezionare l'opzione di ripristino.
2	MD	Premere Premere nuovamente Premere il reset.
3-1	С L Г d I E П Ł	Premere Premere Quindi premere Quindi premere Premere Premere Premere per accedere alla pagina di reset del conteggio DI. L'attuale DI CNT lampeggia.
3-2	С L Г d I E П Ł	Premere E per confermare l'azzeramento.
Al termine della procedura di inserimento, premere U/I sc per tornare al menu di impostazione precedente.		



Cambio Password

1	56E P855 1000	Usare i tasti A e P per scegliere l'opzione di modifica della password.
2-1	588 P855 1000	Premere il tasto per accedere alla routine di modifica della password. La prima cifra lampeggia.
2-2	588 P855 1 <mark>0</mark> 00	Utilizzare M e P per impostare la prima cifra e premere per confermare la selezione. Nel frattempo, la cifra successiva lampeggia.
2-3	588 PRSS 1100	Ripetere la procedura per le altre tre cifre.
2-4	588 PRSS 1100	Dopo aver impostato l'ultima cifra, premere confermare il reset.
Al termine della procedura di inserimento, premere U/I 🐹 per tornare al menu di impostazione precedente.		

Tempo di filtraggio D

Eastrun

1	5EE di	Dal menu di impostazione, utilizzare i pulsanti M e P per selezionare l'impostazione del tempo di filtraggio.
2-1	۲ ۲ ۲۲ F ۲00	Premere il tasto per accedere alla routine di impostazione del tempo di filtraggio. La prima cifra lampeggia.
2-2	d FLEP <mark>0</mark> 0	Utilizzare i pulsanti M e P per impostare la prima cifra e premere per confermare la selezione. Nel frattempo, la cifra successiva lampeggia.
2-3	d FLEP 100	Ripetere la procedura per le cifre rimanenti. Dopo aver impostato l'ultima cifra, premere confermare il reset.
Al term	ine della procedura di inserimento, premere	U/I per tornare al menu di impostazione precedente.

Parametri misurat

Il modulo può monitorare e visualizzare i seguenti parametri di un'alimentazione monofase a due fili (1p2w), monofase a tre fili (1p3w), trifase a tre fili (3p3w) o quadrifase a quattro fili (3p4w).

N.B: se il misuratore sarà utilizzato su 1P3W, impostare il tipo di sistema del misuratore su 3P4(W) e cablare i terminali L1, L2 e N, lasciando vuoto L3.



Tensione e corrente

Tensioni da fase a neutro da 85 a 276V in c.a. (non per le alimentazioni 3p3w) Tensioni tra le fasi da 176 a 480V in c.a. (solo per le alimentazioni 3p) Percentuale di distorsione armonica totale della tensione (THD%) per ogni fase verso N (non per le alimentazioni 3p3w) Percentuale di THD% della tensione tra le fasi (solo per le alimentazioni trifase) Corrente di ciascuna fase Corrente di neutro Corrente THD% per ogni fase

Fattore di Potenza e frequenza e domanda massima

Frequenza in Hz Potenza istantanea: Potenza da 0 a 99999 W Potenza reattiva da 0 a 99999 VAr Volt-ampere da 0 a 99999 VA Richiesta di potenza massima dall'ultimo reset. Massima richiesta di corrente dall'ultimo reset. (solo per alimentazione 3p4w)

Misure di energia

- Energia attiva importata Da 0 a 999999.99 kWh
- Energia attiva esportata Da 0 a 999999.99 kWh
- Energia reattiva importata Da 0 a 999999.99 kVArh
- Energia attiva esportata Da 0 a 999999.99 kVArh
- Energia attiva totale Da 0 a 999999.99 kWh
- Energia reattiva totale Da 0 a 999999.99 kVArh

Ingressi misurati

Ingressi di tensione tramite connettore fisso a 4 vie con capacità di 25 mm². monofase a due fili (1p2w), monofase a tre fili (1p3w), trifase a tre fili (3p3w) o quadrifase a quattro fili (3p4w) non bilanciata. Frequenza di linea misurata in base alla tensione L1 o alla tensione L3.

Precisione

•	Tensione	0,5% della gamma massima
•	Corrente	0,5% del nominale
•	Frequenza	0,2% della media frequenza
•	Fattore di potenza	1% dell'unità (0,01)
•	Potenza attiva (W)	±1% della gamma massima
•	Potenza reattiva (VAr)	±1% della gamma massima
•	Potenza apparente (VA)	±1% della gamma massima
•	Energia attiva (Wh)	Classe 1 IEC 62053-21 / Classe B EN50470-1/3

2020 EASTRON ELECTRONIC. ALL RIGHTS RESERVED. Web: www.eastron.com.cn

<u>Eastron</u>

- Energia reattiva (VArh)
- Tempo di risposta all'ingresso a passo

Classe 2 IEC 62053-23

100 ms, tipico, a >99% della lettura finale, a 50 Hz.

Interfacce per il monitoraggio esterno

Sono previste tre interfacce:

- Canale di comunicazione RS485 che consente di utilizzare il protocollo in remoto.
- Ingressi DI (24V DC @0,1W)

La configurazione del Modbus (velocità di trasmissione, ecc.) e gli ingressi DI sono configurati attraverso le schermate di Set-up.

Uscita RS485 per Modbus RTU

Per Modbus RTU, i seguenti parametri di comunicazione RS485 possono essere configurati dal menu di configurazione:

Baud rate 2400, 4800, 9600 (default), 19200, 38400 bps

Parità nessuna (predefinita)/dispari/pari

Bit di arresto 1(default) o 2

Indirizzo di rete RS485 nnn – Numero a 3 cifre, da 001 a 247

Modbus™ Ordine parole Hi/Lo L'ordine dei byte è impostato automaticamente su normale o inverso. Non può essere configurato dal menu di configurazione.

Condizioni di riferimento delle quantità di influenza

Le quantità d'influenza sono variabili che influenzano gli errori di misura in misura minore. L'accuratezza è verificata al valore nominale (entro la tolleranza specificata) di queste condizioni.

- Temperatura ambiente 23°C ±1°C
- Frequenza di ingrezzo 50Hz (MID)
- 45-65Hz (non-MID)
- Forma d'onda in ingresso Sinusoidale (fattore di distorsione < 0-005)
- Campo magnetico di origine esterna Flusso terrestre

Ambiente

•	Temperatura d'esercizio	-25°C to +55°C*
•	Temperatura di immagazzinamento	-40°C to +70°C*
•	Umidità relativa	da 0 a 90%, senza condensa
•	Altitudine	Fino a 2000m
•	Tempo di riscaldamento	5S
•	Vibrazione	da 10Hz a 50Hz, IEC 60068-2-6, 2g
•	Urti	30g su 3 piani

* Le temperature massime di funzionamento e di stoccaggio si riferiscono a variazioni giornaliere e stagionali tipiche.



Dimensioni



Schema di collegamento

• Trifase a quattro fili:





• Trifase a tre fili:



• Monofase a tre fili:





Monofase a due fili:





Se avete domande, non esitate a contattare il nostro team di vendita.

Zhejiang Eastron Electronic Co., Ltd.

No.52, Dongjin Rd. Nanhu, Jiaxing, Zhejiang, 314000, China Tel: +86-573-83698881 Fax: +86-573-83698883 Email: sales@eastrongroup.com www.eastrongroup.com